Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машинных

Дисциплина: Конструирование программ и языки программирования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

на тему

«Психологические тесты»

БГУИР КП 1-40 02 01 322 ПЗ

Студент: гр. 950503 Полховский А.Ф. Руководитель: старший преподаватель

кафедры ЭВМ Ковальчук А.М.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖД А	ΑЮ
Заведующий	й кафедрой ЭВМ
	Б.В. Никульшин
(подпись)	-
« <u> </u> »	2020 г.

ЗАДАНИЕ по курсовому проектированию

Студенту Полховскому Артему Федоровичу

- 1. Тема проекта <u>Психологическе тесты.</u>
- 2. Срок сдачи студентом законченного проекта 15 декабря 2020 г.
- 3. Исходные данные к проекту <u>Файлы Users (содержит логины пользователей)</u>, <u>Questions (содержит сущности вопросов)</u>, <u>Answers (содержит информацию об возможных ответах пользователя) Results(содержит возможные результаты тестирования) stats (содержит статистику тестирования).</u>
- 4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

 Перечень используемых сокращений. Введение. 1.Постановка задачи. 2.Обзор выбранных методов и алгоритмов. 3.Обоснование выбранных методов и алгоритмов. 4.Описание программы для программиста. 5.Разработка алгоритмов. 6.Руководство пользователя. 7.Заключение. Литература. Содержание.
- 5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)
- -1 Диаграмма классов
- -2 Схема алгоритма int runTest(List<Question>& qns)
- -3 Схема алгоритма void push_back(T data)
- 6. Консультант по проекту Ковальчук А.М.
- 7. Дата выдачи задания <u>12 сентября 2020 г.</u>
- 8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):

разделы 1,2 к 1 октября 2020 г. — 20 %;
разделы 3,4 к 1 ноября 2020 г. — 30 %;
разделы 5,6,7 к 1 декабря 2020 г. — 30 %;
оформление пояснительной записки и графического материала к 14 декабря 2020 г. 20 %
Защита курсового проекта с 21 декабря 2020 г. по 28 декабря 2020 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ

— Ковальчук А.М.

(подпись)

Задание принял к исполнению
— Полховский А.Ф.

(дата и подпись студента)

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	5
2 ОБЗОР ВЫБРАННЫХ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ	6
3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННЫХ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМ	1OB8
4 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОГРАММИСТА определена.	Ошибка! Закладка не
4.1 Описание классов Ошибы	ка! Закладка не определена.
4.2 Описание структурыОшибка	1! Закладка не определена. 5
5 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ	166
5.1 Схемы алгоритмов	16
5.2 Алгоритм по шагам метода T& operator[](int index) определена.	Ошибка! Закладка не
6 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	177
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	225
ЛИТЕРАТУРА	266
ВЕДОМОСТЬ ДОКУМЕНТОВ	277
ПРИЛОЖЕНИЕ А	288
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	299
ПРИЛОЖЕНИЕ В	3030
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	3131

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ОС – операционная система.

ЭВМ – электронно-вычислительная машина.

VS – Visual Studio.

STL (Standard Template Library) – Библиотека стандартных шаблонов.

UML – унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language).

ВВЕДЕНИЕ

Объектно-ориентированное программирование представляет собой технологию программирования, которая базируется на классификации и абстракции объектов. Одним из наиболее популярных средств объектно-ориентированного программирования, позволяющим разрабатывать программы, эффективные по объёму кода и скорости выполнения является С++.

С++ — компилируемый, статически типизированный язык программирования общего назначения. Помимо объектно-ориентированного программирования язык поддерживает такие парадигмы программирования, как процедурное и обобщенное программирование. Язык оснащён богатой стандартной библиотекой, которая включает в себя распространённые контейнеры и алгоритмы, ввод-вывод, регулярные функции, возможность поддержки многопоточности и многие другие возможности. С++ сочетает свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков. В сравнении с его предшественником — языком С — наибольшее внимание уделено поддержке объектно-ориентированного и обобщённого программирования.

С++ широко используется в современном мире. На нём разрабатываются различные прикладные программы, операционных системы, движки для компьютерных игр, приложения для встраиваемых систем, драйверов устройств, а также многие другие программы, требующие от себя эффективность скорости исполнения и объема кода. С помощью него реализованы такие популярные программы, как Google Chrome, Adobe Photoshop, Visual Studio, Microsoft Word, CCleaner, Telegram Messenger, Steam и многие другие.

Исходя из вышеупомянутого, можно сделать вывод, что C++ является неплохим универсальным языком программирования для написания данной курсовой работы.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Программа должна иметь удобный пользовательский интерфейс с необходимыми пунктами меню. В программе должна быть предусмотрена возможность хранения данных в нескольких файлах, связанных определённым образом. Данные должны хранить следующую информацию:

- информацию о пользователях программы;
- имена и логины пользователей;
- заготовленные вопросы и ответы;
- ответы пользователей;
- статистику тестирования;

Программа должна выполнять:

- добавление и удаление пользователей;
- прохождение теста;
- подсчёт результата тестирования;
- редактирование исходных тестов;
- добавление новых тестов;
- выдача статистики прохождения тестов пользователями;

При реализации операции редактирования, добавления, удаления информации необходимо предусмотреть операцию отмены последних действий. Разработать иерархию классов с использованием наследования (неменьше 3-х уровней наследования). Разработать и использовать в программе классы контейнеров, итераторов и алгоритмов (свой и STL). Производить обработку исключительных ситуаций.

2 ОБЗОР ВЫБРАННЫХ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ

Перед решением поставленной задачи необходимо определить, как следует хранить информацию и как ее обрабатывать.

Одной из наиболее полезных особенностей языка C++ является возможность определять собственные типы данных, которые будут лучше соответствовать в решении конкретных проблем. Таким типом данных являются классы.

В языке C++ классы очень похожи на структуры, за исключением того, что они обеспечивают гораздо большую мощность и гибкость. Помимо хранения данных, классы могут содержать и функции. Функции, определенные внутри класса, называются методами.

Все данные и методы классов имеют права доступа. По умолчанию, все содержимое класса является доступным для чтения и записи только для него самого. Для того, чтобы разрешить доступ к данным класса извне, используют модификаторы доступа.

Стандарт С++ представляет собой универсальный механизм для создания библиотек структур данных. Данный язык имеет собственную встроенную библиотеку классов-контейнеров – STL (Стандартной библиотекой шаблонов), элементы которой могут использоваться для хранения и обработки данных в зависимости от структурной организации программы.

Контейнеры в C++ – способы организации хранения данных. Они могут как подключаются к программе с помощью разработанных вручную шаблонных классов, так и с помощью встроенных библиотек STL. Контейнеры удобны тем, что хранить и обрабатывать данные программисту становиться проще, за счет наличия возможности изменять тип хранимых в них данных.

В данной программе использован самодельный контейнер в виде линейного однонаправленного списка.

Список — это структура данных элементов одного типа, связанных между собой последовательно посредством указателей – элемент списка, или

по-другому, узел списка, хранит в себе указатель на следующий элемент списка. При чем узел, находящийся на самом верхнем уровне, на который не ссылаются другие узлы, называется первым (головным) элементом, головой списка.

Программе необходимо сохранять данные на диск и считывать данные из него. В стандартах С++ предложена новая концепция, которая гораздо прозрачнее и проще в использовании, чем была у языка С. При форматированном вводе/выводе числа хранятся на диске в виде серии символов. Есть несколько потенциальных проблем с форматированным выводом в дисковые файлы. Во-первых, надо разделять числа нечисловыми константами. Поскольку они хранятся в виде последовательности символов, а не в виде полей фиксированной длины, это единственный шанс узнать при извлечении, где кончается одно и начинается другое число. Во-вторых, между строками должны быть разделители — по тем же причинам.

3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННЫХ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ

Для создания подходящей структуры и логики программы будем использовать классы, которые будут отвечать за вопросы и результаты. Также необходимы некоторые классы, которые будут использоваться программой для оперативной обработки данных. Вся информация будет храниться как в текстовых, так и в бинарных файлах.

В оперативной памяти данные вопросов и ответов должны будут размещаться в виде динамической структуры данных. А так как информация о вопросах будет хранится в объектах, то элементами этой структуры будут являться экземпляры класса. Данные будут размещены в оперативной памяти в контейнере - список, потому что он обеспечивает лёгкую вставку информации в контейнер.

При добавлении, удалении и редактировании информации необходимо предусмотреть отмену последовательности действий. Пользователь должен иметь возможность отменить действия, которые он совершил при работе с программой. Чтобы это реализовать, необходимо сохранять информацию о проделанных пользователем действий. Т.е. о том, что пользователь изменил, добавил, удалил. После закрытия программы данную информацию необходимо удалить, поэтому сохранять ее в файле нет необходимости. Отмена последовательности действий должна производиться в обратном порядке. Первое совершенное действие должно отмениться последним, а последнее первым.

Для реализации этой операции целесообразно использовать стек. В стеке должен храниться код операции (удаление, добавление, редактирование) и сама информация. При совершении операции данные заносится в вершину стека, при ее отмене, информация извлекается из вершины.

При сохранении информации о забронированных парковочных местах, необходимо сохранять не весь экземпляр класса, а только его часть. При этом

сохранять необходимо атрибуты класса, имеющие тип string и атрибут типа int. Поэтому для этой цели будем использовать форматированный файловый ввод/вывод, а не двоичный. Выбор данного метода организации файлового ввода/вывода обусловлено простым типом и небольшим объемом хранимых данных.

4 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРОГРАММИСТА

4.1 Описание классов

4.1.1 Класс «TextObject» - базовый класс, предназначенный для упорядоченного вывода данных наследуемых классов.

Таблица 4.1 – класс «TextObject»

Private поля класса			
Имя	Тип		Описание
text	String	5	Поле, хранящее текст
	Public методы н	класса	
Имя	Принимаемые па- раметры	Возвращае- мое значение	Описание
TextObject	void	void	Конструктор по умолчанию
TextObject	string	void	Конструктор с параметрами
print	string void		Метод для вы- вода текста
printIn	string	void	Метод для вы- вода строки
cls	void	void	Метод для очистки консоли
toString	void	void	Метод для вы- вода текста

4.1.2 Класс «Question» - класс наследуемый от «TextObject», содержащий сущность вопроса.

Таблица 4.2 – класс «Question»

	Private поля класса		
Имя	Тип	Описание	
_weight	List <int></int>	Значения очков, дающихся пользователю за определенный ответ	
_answer	List <string></string>	Список вариантов ответа на вопрос	
_question	string	Содержание вопроса	

Продолжение таблицы 4.2

Продолжение таолицы 4.2 Public методы класса				
Имя	Принимаемые параметры	Принимаемые па- Возвращае-		
Question	void	void	Конструктор по умолчанию	
Question	string question, List <string>& answer, List<int>&weight</int></string>	void	Конструктор с параметрами	
ToString	void	void	Метод для вы- вода вопроса	
parseStringToQuestion	string question, string answer	void	Метод для назначения ответа вопросу и выбор очков за ответ	
answersToString	void	string	Метод для со- здания строки с ответами	
getQuestion	void	string	Метод для полу- чения вопроса	
getSize	void	int	Метод для получения значимости вопроса	
getWeightAt	int	int	Метод для получения количества очков за ответ	
edit	void	void	Метод для редактирования вопроса и ответов	
runTest	List <question>&</question>	int	Метод для за- пуска теста	
maxWeight	List <question>&</question>	int	Метод для получение максимального количества очков за ответ	
сору	Question&	void	Метод для копирования вопроса	

4.1.3 Класс «Result» - класс, наследуемый от класса «Question», содержащий информацию о результате.

Таблица 4.3 – класс «Result»

Таслица т.	Private поля класса			
		T TIVALE HOJIX KJIACCA	I	
Имя	,	Тип	Описание	
result	List-	<string></string>	Список результатов	
]	Public методы класса		
Имя	Принимаемые параметры	Возвращаемое значение	Описание	
Result	void	void	Конструктор по умолча- нию	
Result	List <string></string>	void	Конструктор для инициа- лизации	
getSize	void	int	Метод для получения ко- личества результатов	
parse	string	void	Метод для добавления результата в список	
get	int	string	Геттер для получения результата из списка	

4.1.4 Базовый класс «Exception», предназначенный для обработки исключений.

Таблица 4.4 – Класс «Exception»

Private поля класса				
Имя		Тип	Описание	
error	int		Поле с кодом ошибки	
		Public методы класса		
Имя	Принимаемые Возвращаемое знапараметры чение		Описание	
Exception	void void		Конструктор по умолчанию, создание ошибки с нулевым кодом	
Exception	int	void	Конструктор создания ошибки с определенным кодом	

4.1.5 Класс «ListException», наследуемый от класса «Exception», содержащий список возможных ошибок связанных с работой списка.

Таблица 4.5 – Класс «ListException»

Public методы класса			
Имя	Принимаемые параметры	Возвращаемое значение	Описание
ListException	void	void	Конструктор по умолчанию
ListException	int	void	Конструктор с парамет- рами
error	void	void	Метод для обработки кода ошибки

4.1.6 Класс «InputException», наследуемый от класса «Exception», содержащий список возможных ошибок ввода.

Таблица 4.6 – Класс «InputException»

Tuosinga 1.0 Testade (Impateixeephoni/					
	Public методы класса				
Има	Принимаемые	Возвращаемое	Отизочило		
Имя	параметры	значение	Описание		
InputEvention	void	void	Конструктор по умол-		
InputException	volu	volu	чанию		
InputException	int	void	Конструктор с пара-		
InputException	on nit void		метром		
24404	1	: 1	Метод для обработки		
error	void	void	кода ошибки		

4.1.7 Класс «FileException», наследуемый от класса «Exception», необходимый для обработки ошибок связанных с файлами.

Таблица 4.7 – Класс «FileException»

Public методы класса			
Имя	Принимаемые параметры	Возвращаемое значение	Описание
FileException	void	void	Конструктор по умолчанию
FileException	int	void	Конструктор с параметром
error	void	void	Метод для обработки кода ошибки

4.1.8 Шаблонный класс «List», предназначенный для хранения объектов.

Таблица 4.8 – Класс «List»

Private поля класса				
Имя	Тип		Описание	
head	Node <t>*</t>		Указатель на первый элемент списка	
Size	int		Размер списка	
	Pu	blic методы кла	cca	
Имя	Принимаемые	Возвращае-	Описание	
	параметры	мое значение		
List	void	void	Конструктор по умолчанию	
~List	void	void	Деструктор	
pop_front	void	void	Метод для удаления первого элемента в списке	
push_back	T	void	Метод для добавления эле- мента в конец списка	
output	List <t></t>	void	Метод для вывода списка в консоль	
clear	void	void	Метод для очистки списка	
getSize	void	int	Метод для получения коли- чества элементов в списке	
operator[]	int	T&	Перегрузка оператора []	
push_front	Т	void	Метод для добавления эле- мента в начало списка	
copy	List <t>&</t>	void	Метод для копирования списка	
insert	T data, int index	void	Метод для добавления эле- мента в список по индексу	
removeAt	int	void	Метод для удаления эле- мента из списка по индексу	
pop_back	void	void	Метод для удаления последнего элемента в списке	

4.1.9 Класс «File», предназначенный для работы с текстовыми и бинарными файлами.

Таблица 4.9 – Класс «File»

таолица по та	Taominga 4.5 Tenace (I ne//			
Private поля класса				
Имя	Тип		Описание	
filename	string		Поле с именем файла	
	Public ме	стоды класса		
Имя	Принимаемые па- раметры	Возвращае- мое значе- ние	Описание	
File	string	void	Конструктор с инициа- лизацией имени файла	
getData	List <string>&</string>	void	Метод для получения списка строк из файла	
setData	List <string>&</string>	void	Метод для записи списка строк в файл	
addData	string	void	Метод для добавления строки в файл	
changeFilename	string	void	Сеттер поля filename	

4.2 Описание структуры.

В Приложении А приведена диаграмма классов к прецеденту «Психологические тесты». Данная диаграмма иллюстрирует основные классы проекта с атрибутами и методами.

5 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ

В данном разделе рассмотрены описания и схемы алгоритмов, использованные в программе.

5.1 Схемы алгоритмов.

В приложении Б приведены схемы методов void push_back(T data) и int runTest(List<Question>& qns).

5.2 Алгоритм по шагам перегрузки оператора T& operator[](const int index)

Данный оператор возвращает содержимое списка по указанному индексу.

Шаг 1 Начало.

Входные данные: глобальная переменная указатель this, указывающий на текущий объект – список. Head – голова списка. data – поле объекта списка, pNext – указатель на следующий элемент списка. Индекс передаваемый в оператор int index. Счетчик для сверки с индексом int counter = 0;

Шаг 2 Проверяем current=this->head!=nullptr, если существует, то переходим в Шаг 3.

Шаг 3 Проверяем, если counter==index Шаг 5, если нет Шаг 4.

Шаг 4 Инкрементируем счетчик counter++, переопределяем current на следующий узел current=current->next Шаг 2.

Шаг 5 Вернуть return значение current->data Шаг 6.

Шаг 6 Конец.

В Приложении В представлен листинг программы со всеми комментариями.

6 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Приложение позволяет работать с тестами в двух режимах. В режиме обычного пользователя и в режиме администратора.

Обычный пользователь может пройти тест, а администратор добавлять, редактировать, изменять, удалять содержимое тестов, а также добавлять пользователей и администраторов.

Обычный пользователь имеет возможность пройти тест, который подгружается из файлов после успешного входа в систему, после успешного прохождения теста пользователь получает результат своего тестирования, который вычисляется по формуле: количество набранных баллов / количество максимальных баллов * количество ответов — 1, разделить по модулю на количество вариантов ответа. Данная формула позволяет легко и быстро строить большинство тестов и выдавать для них корректный результат.

Администратор имеет возможность редактировать тест, осуществляется это изменением вопроса на выбранной позиции напрямую, через консольный ввод. Удаление вопроса происходит обычным удалением элемента из списка. Добавление вопроса, здесь также вводится новый вопрос и добавляется в конец списка.

Администратор может исправить свою ошибку отменой последнего действия, после каждого редактирующего действия предыдущее состояние тела теста сохраняется в оперативную память и при необходимости используется для исправления ошибки. После работы с редактированием тела теста Администратор может подтвердить изменения, после чего они запишутся в файл.

Администратор может добавить пользователя, для этого вводится логин для входа и права на то, является ли пользователь администратором или нет. После этого данные вносятся в файл users.bin в виде: идентификатор и метка, которые потом будут выгружаться при входе в систему и сверяться с набранными данными.

Для запуска программы нужно запустить файл PsychoTest.exe. В папке с этим фалом должны находиться нижеперечисленные файлы:

Файл «users.bin», который содержит логины пользователей.

Файлы с заготовленными вопросами, ответами, результатами «Question.bin», «Answer.bin», «Result.bin» соответственно,

Файл «tests.txt», который содержит имена файлов, содержащие сами вопросы, ответы к ним, возможные результаты.

Файл «stats.txt», который содержит статистику прохождения тестов пользователями, создастся сам, в случае отсутствия в папке с .exe.

При запуске программы (рис.6.1) отображается главное меню, где пользователю предлагается выбрать прежде всего выбрать тест из существующих, а затем ввести имя-login, для входа в тест.

```
#########
                                         ###
       ##
                  ##
                                ###
                                                     ##
                                                               ##
                  ##
                              ##
                                                     ##
                                                               ##
                                                                           ##
                                                     ##
                                                               ##
                  ************
                                                               #########
                                                                       ##
                  ##
                              ##
                                                               ##
                  ##
                              ##
                                                     ##
                                                               ##
                                                                        ##
                  ##
                                ###
                                                     ##
                                                               ##
                                                                       ##
                                                                           ##
                  ############
                                ##########
                                                     ##
                                                               ########
       Добро пожаловать!!!
Вас приветствует автономная система психологического оценивания личности.
Представлена возможность просомтра архива статистики прохождения тестов
Возможность редактирования существующих тестов
Возможность добавления новых пользователей
Доступ ко всем данным - защищен
              Список доступных тестов:
       1: Depression
       2: Adaptability_to_covid19_crisis
       3: Bypolar
       4: Social
       5: New_test
       6: New test2
Для продолжения необходимо выбрать тест:
>> 3
Введите ваше имя-Login:
>> Admin
```

Рисунок 6.1

Если войти в систему под логином "Admin", то откроется меню администратора, где ему нужно будет выбрать тип действия, который он хочет произвести.

```
##########
                                               ##
                                   ###
                                            ###
                                                                ##
                                                                           ##
                                 ##
                      ##
                                                      ##
                                                                ##
                                                                           ##
                      ##
                                 ##
                                                      ##
             ##
                                                                ##
                                                                           ##
                      ##
                                                      ##
                                                                #########
                                                                      ##
             ##
                      ##
                                                      ##
                                 ##
                                                                ##
                                                                           ##
                                                      ##
                                                                ##
                                                                       ##
             ##
                      ##
                                  ##
                                   ###
                       ##
                                           ###
                                                      ##
                                                                       ##
             ##
                                                                ##
                                                                           ##
                      ########
Добро пожаловать в редактирование.
Выберите действие:
[1] - добавить пользователя
[2] - создать новый тест - файлы тестов
Выбранный тест - Bypolar.test
[3] - установить новые результаты.
[4] - просмотр теста.
[5] - редактировать вопрос.
[6] - удалить вопрос.
[7] - добавить вопрос.
   - отмена последнего действия.
[9] - просмотреть статистику всех пользователей
[press any key] - сохранить изменения и вернуться в меню.
>> 1
```

Рисунок 6.2

Пользователь с правами администратора может выполнить следующие действия:

- Добавлять новых пользователей. С правами администратора и без.
- Создавать новые файлы тестов.
- Устанавливать результаты в выбранный тест.
- Просматривать все данные выбранного теста (вопросы, возможные ответы, результаты).
- Удалять, редактировать вопрос из текущего теста.
- Добавлять вопрос с ответами.
- Отменять последние действия
- Просматривать/очищать статистику прохождения тестов всеми пользователями

```
########
                ##
                            ##
                                         ##
                                                                  ##
                                                                              ##
                                                                                      ##
                                                                                           ##
                ##
                            ##
                                         ##
                                                                  ##
                                                                              ##
                                                                                      ## ##
                                           ###
                ##
                            ##
                                                      ###
                                                                  ##
                                                                              ##
                                                                                      ##
                                                                                           ##
                                            ##########
                                                                              ########
                ##
                            ############
                                                                  ##
                                                                                           ##
Добро пожаловать в редактирование.
Выберите действие:
   - добавить пользователя
[2] - создать новый тест - файлы тестов
Выбранный тест - Bypolar.test
[3] - установить новые результаты.
[4] - просмотр теста.
[5] - редактировать вопрос.
[6] - удалить вопрос.
   - добавить вопрос.
    - отмена последнего действия.
[9] - просмотреть статистику всех пользователей
[press any key] - сохранить изменения и вернуться в меню.
Добавление пользователя
Ввод нового логина пользоавтеля
>> ArtemPolhovshy
Права пользователя.
[1] - Admin
[0] - User
>> 0
```

Рисунок 6.4

На рисунке 6.4 представлено поведение программы при добавлении пользователя. В дальнейшем, данное имя можно использовать для входа в систему с правами user (рис. 6.5).

```
#########
                                                                         ##
       ##
                 ##
                                       ###
                                                             ##
                                                                        ##
                              ###
                                                  ##
                 ##
                             ##
                                                             ##
       ##
                                                  ##
                                                                         ##
       ##
                 ##
                             ##
                                                             ##
                                                  ##
                                                                         ##
                 #########
                                                                         ##
       ##
                                                   ##
                 ##
                             ##
                                                             ##
                                                                     ##
                                                                        ##
                 ############
                               ##########
                                                             ########
       Добро пожаловать!!!
Вас приветствует автономная система психологического оценивания личности.
Представлена возможность просомтра архива статистики прохождения тестов
Возможность редактирования существующих тестов
Возможность добавления новых пользователей
Доступ ко всем данным - защищен
              Список доступных тестов:
       1: Depression
       2: Adaptability_to_covid19_crisis
       3: Bypolar
       4: Social
       5: New_test
       6: New_test2
Для продолжения необходимо выбрать тест:
Введите ваше имя-Login:
>> ArtemPolhovsky
```

Рисунок 6.5

```
#########
                                           ###
            ##
                     ##
                                ###
                                                  ##
                                                           ##
                                                                      ##
            ##
                     ##
                               ##
                                                   ##
                                                           ##
                                                                      ##
            ##
                     ##
                               ##
                                                   ##
                                                           ##
                     #########
            ##
                                                   ##
                                                                      ##
            ##
                     ##
                               ##
                                                   ##
                                                           ##
                                                                 ##
                                                                      ##
                                                                  ##
                                 ###
            ##
                     ##
                                                   ##
                                                           ##
                                                                 ##
                                                                      ##
                     ###########
                                  ##########
                                                   ##
                                                           ########
                                                                      ##
Выбранный тест - Bypolar
Выберите действие:
[1] - пройти тест
[2] - просмотреть свой результат
[0] - выйти обратно в меню
```

Рисунок 6.6

Меню пользователя с правами user выглядит следующим образом (рис.6.6).

Пользователю предлагается:

- Пройти выбранный тест.
- Просмотреть результат прохождения теста.

При попытке просмотреть результаты прохождения без прохождения теста пользователю будет сообщено об ошибке (рис6.7).

```
#########
                                             ##
            ##
                     ##
                                  ###
                                          ###
                                                    ##
                                                             ##
                                                                        ##
             ##
                      ##
                                ##
                                                    ##
                                                             ##
                                                                        ##
             ##
                      ##
                                ##
                                                    ##
                                                              ##
                                                                        ##
             ##
                      #########
             ##
                                                    ##
                                                             ##
                                                                    ##
                                                                        ##
             ##
                      ##
                                                             ##
                                                                     ##
                                                                        ##
                                ##
                                                    ##
                                ###
                                          ###
             ##
                                                    ##
                                                             ##
                                                                    ##
                                                                        ##
                      ##########
                                 #########
                                                              ########
Выбранный тест - Bypolar
Выберите действие:
[1] - пройти тест
[2] - просмотреть свой результат
[0] - выйти обратно в меню
Результата пока нет. Необходимо пройти тест.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рисунок 6.7

```
##
                                           ###
                      ##
                                   ###
                                                               ##
                                                                           ##
             ##
                                                      ##
             ##
                       ##
                                 ##
                                                      ##
                                                                ##
                                                                           ##
             ##
                       ##
                                 ##
                                                      ##
                                                                ##
                                                                           ##
                       ##
                                                      ##
                                                                #########
                                                                           ##
             ##
                      ##
                                                      ##
                                                               ##
                                                                      ##
                                                                           ##
                                 ##
                      ##
                                                               ##
                                                                       ##
                                                                           ##
             ##
                                  ##
                                                      ##
                                  ###
                                            ###
                                                                ##
             ##
                       ##
                                                      ##
                                                                      ##
                                                                           ##
                       ###########
                                                                ########
             ##
                                    #########
                                                      ##
                                                                           ##
Ваши представления о религии и сверхъестественных явлениях (необъяснимых официальной наукой) отличаются от большинства?
1: Да
2: Нет
Результат: Вероятность диссоциативного расстройства идентичности у вас крайне низкая (менее 1%). Оснований тревожиться
по этому поводу нет.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рисунок 6.8

Вопросы и возможные ответы во время прохождения выводятся в консоль по одному, после ввода ответа пользователя консоль очищается, выводится следующий вопрос, и так до тех пор, пока не закончатся вопросы. После прохождения теста пользователю будут представлен его результат (рис.6.8).

```
Borgot RTY. V mens vactor (baset vysctro), vto a norpha(-na) is rpexax.

1: Consequence metapo

2: Boroscomo

3: atripyamento orreturia

4: consequence metapo

3: Boroscomo

3: atripyamento orreturia

4: consequence metapo

3: Boroscomo

3: atripyamento orreturia

4: consequence metapo

3: Boroscomo

3: atripyamento orreturia

4: consequence metapo

5: Boroscomo

3: atripyamento orreturia

4: consequence metapo

5: Boroscomo

5: atripyamento orreturia

6: consequence metapo

7: atripyamento orreturia

7: consequence metapo

8: doroscomo

8: atripyamento orreturia

8: consequence metapo

8: doroscomo

8: atripyamento orreturia

8: consequence metapo

8: doroscomo

8: atripyamento orreturia

8: consequence metapo

8: dor
```

Рисунок 6.9

На рисунке 6.9 представлен результат исполнения программы при выборе администратором "[4] — Просмотр теста" раздела меню.

```
Статистика всех прохождений теста

Natasha Вам нелегко справиться с трудностями. Первое, что Вы должны сделать — это постараться успокоится, критически отн осится к поступающей из всех «утюгов» информации, выделяя для себя рациональные правила поведения. Обратите внимание на множество онлайн-трансляций, марафонов и бесплатные мастер-классы от мэтров по Вашей или смежной специальности и психоло гов. Помогайте близким, проявляйте социальную активность. Помните, терпение и труд все перетрут!

Vitalik Чувство грусти Вас практически не отпускает, что заставляет часто погружаться в себя и свои переживания. У вас н изкая работоспособность. У вас очень часто мрачный настрой и голова перегруженная негативными мыслями, а любое неприятно е высказывание в ваш адрес может привести к серьезному конфилиту. Скорее всего у вас есть проблемы со сном. Агт Чувство грусти выраженно ярко, вы на границе с галлюцинациями, вам нужно немедленно посетить врача

Natasha Вероятность развития диссоциативного расстройства идентичности в ближайшее время очень высока. Лучше не откладыв ать и обратиться к специалисту заблаговременно.

[1] - очистить статистику
```

Рисунок 6.10

Вывод статистики всех пользователей, доступный пользователю с правами администратора, с возможностью очистки (рис. 6.10).

```
L:\Users\art.pinvsk\source\repos\rsycnoiest\xb4\keiease\rsycnoiest.exe
2. Пст
Вопрос №8: Если надо, я могу взяться за любую работу.
1: Да
2: Нет
Вопрос №9: Когда нужны деньги, вопрос статуса для меня не актуален, могу и полы помыть.
Вопрос №10: В кризисе я легко активизирую контакты, через которые реально найти подработку.
1: Да
2: Нет
Вопрос №11: В аптеках нет средств защиты (маски, перчатки, антисептики), однако я их уже добыл.
Вопрос №12: Я проявляю социальную активность как доброволец и помогаю нуждающимся.
2. пет
Вопрос №13: Я следую рекомендациям Минздрава на текущий момент и не нарушаю установленные правила.
1: Да
2: Нет
2. Пет
Вопрос №14: Мне удается не заражаться паникой от обилия негативной информации и не распространять ее на других.
1: Да
2: Нет
Вопрос №15: Мне удается сохранять оптимальный уровень самоорганизации (следить за собой, делать работу и домашние дела, поддерживать сеть социальных контактов).
Вопрос №16: Я использую время кризиса, чтобы научиться чему-то новому.
Вопрос №17: Я стараюсь поддерживать хорошее настроение себе и близким.
1: Да
2: Нет
Вопрос №18: Я делаю свои выводы из того, что происходит вокруг и действую согласно своим интересам.
  ....
прос №19: Мне удается сохранять самообладание и не раскисать.
Да
2. Пст
Вопрос №20: Мне удается останавливать тревожные мысли и не раздувать страхи до вселенских масштабов.
1: Да
2: Нет
Вопрос №21: Мне удается останавливать тревожные мысли и не раздувать страхи до вселенских масштабов.
Какой номер вопроса редактировать?:
```

Рисунок 6.11

После выбора меню редактирование вопроса представлено на рисунке 6.11. После выбора номера вопроса, пользователь вводит новый вопрос и ответы к нему.

```
Вопрос №16: Я использую время кризиса, чтобы научиться чему-то новому.
1: Да
2: Нет
Вопрос №17: Я стараюсь поддерживать хорошее настроение себе и близким.
Вопрос №18: Я делаю свои выводы из того, что происходит вокруг и действую согласно своим интересам.
Вопрос №19: Мне удается сохранять самообладание и не раскисать.
1: Да
Вопрос №20: Мне удается останавливать тревожные мысли и не раздувать страхи до вселенских масштабов.
1: Да
2: Her
Вопрос №21: НОВЫЙ ВОПРОС
1: OTBET1
2: OTBET 2
3: OTBET_3
4: OTBET
                                Возможные результаты:
```

- 1. Горе Ваше действительно велико, но и это пройдет. Можно предположить, что Вы впервые испытываете подобный кризис, либ о очень низко оцениваете свой потенциал, скорее всего из-за дезориентации в общей ситуации и нервного перенапряжения. Ва м необходима помощь специалиста, который поможет Вам справиться с тревогой и чрезмерным стрессом. Старайтесь поддерживат ь сеть своих обычных контактов с окружающими, смотрите фильмы со счастливым концом. Держитесь, наш народ еще и не такое переживал!
- 2. Вам нелегко справиться с трудностями. Первое, что Вы должны сделать это постараться успокоится, критически относитс я к поступающей из всех «утюгов» информации, выделяя для себя рациональные правила поведения. Обратите внимание на множе ство онлайн-трансляций, марафонов и бесплатные мастер-классы от мэтров по Вашей или смежной специальности и психологов. Помогайте близким, проявляйте социальную активность. Помните, терпение и труд все перетрут!

Рисунок 6.12

На рисунке 6.12 представлен результат исполнения программы при выборе администратором "[4] — Просмотр теста" раздела меню после редактирования вопроса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсовой работы были закреплены теоретические и практические навыки по дисциплине «Конструирование программ и языки программирования». Усвоены современные концепции и приемы разработки объектно-ориентированного программного обеспечения при помощи языка С++. Результатом является программа, которая позволяет проходить психологические тесты с получением результата тестирования, а также позволяет администратору добавлять новые тесты и редактировать существующие.

При разработке программы использовался модульный принцип программирования. Такая структура программы позволяет в дальнейшем модифицировать отдельные ее части без нарушения работоспособности и потерифункциональности приложения.

Программа имеет достаточно ясный и понятный интерфейс, обеспечивающий удобство в работе и доступ к необходимой пользователю информации с наименьшими затратами времени.

В ходе тестирования разработанного программного модуля все функции программа выполняет без ошибок и задержек. Программа работает корректно и без сбоев.

Таким образом, разработанное в ходе выполнения курсовой работы приложение является законченным программным продуктом.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Дейтел, X. М. Как программировать на C++ /X. М. Дейтел, П. Д. Дейтел; пер. с англ. М. : Бином, 2007
- 2 Шилдт, Г. Программирование на С++/Г. Шилд. Минск : ООО «Попури», 1998.
- 3 Страуструп, Б. Язык программирования С++/ Б.Страуструп; специальное издание; пер. с англ. Спб.: BHV, 2008. 1098 с.
- 4. Луцик, Ю. А. Объектно-ориентированное программирование на языке C++: учебное пособие/Ю. А. Луцик, В. Н. Комличенко. Минск: БГУИР, 2008. 266 с.
- 5. Стефенс, Д. Р. С++. Сборник рецептов/Д. Р. Стефанс КУДИЦ-ПРЕСС, 2007. - 624 с.

ведомость документов

Ведомость документов представлена в Приложении Г.

приложение а

(обязательное)

Диаграмма классов

приложение Б

(обязательное)

Схемы алгоритмов

приложение в

(обязательное)

Листинг программы

приложение г

(обязательное)

Ведомость документов